

舞台機材リスト

NO.1

名称	仕様	個数
ピアノ	スタインウェイ(D274)※ステージ用	1
	ヤマハ※リハーサル室用	1
ピアノ椅子(ステージ用)	背付きタイプ	5
	ベンチタイプ(大と小の2種類)	2
ピアノ椅子(リハーサル室用)	背付きタイプ	2
	ベンチタイプ	1
所作台	化粧框有り	一式
平台	4尺×6尺×4寸	8
	3尺×6尺×4寸	12
人形	H=6尺	14
三寸角	3寸×3寸×1尺	15
箱足	1尺×1尺1寸×6寸	10
	1尺×1尺7寸×6寸	10
開き足	3尺中足・高足	各8
	4尺中足・高足	各8
蹴込みパネル	4寸×6尺	15
譜面台	演奏者用	4
	指揮者用	1
指揮者台	W120cm×D90cm×H20cm	1
旗	国旗W100cm×H70cm	1
	県旗W100cm×H70cm	1
	市旗W100cm×H70cm	1
演台	W180cm×D90cm×H90cm	1
花台	W67cm×D67cm×H68cm	2
白布	ステージ用※舞台上以外使用不可	10
椅子	スタック式(折畳み不可)	40
長机	W180cm×D45cm×H70cm	14
	W120cm×D60cm×H70cm	2
リノリウム	パレエ用シート	一式
ホワイトボード	可動式	1
めくり台	長さ140cm以上は取付け不可	1
毛氈	1間×1間(≒180cm×180cm)	2
	1間×14尺9寸(≒180cm×450cm)	1
	1間×17尺1寸(≒180cm×520cm)	6
	6尺6寸×2間(≒200cm×360cm)	2
長座布団	2尺×1間(≒60cm×180cm)	4
	2尺×2間(≒60cm×360cm)	2
高座用座布団	正方形、紫色	1
上敷	3尺巾、長さ16尺4寸(≒5m)	10
	3尺巾、長さ32尺8寸(≒10m)	10

舞台機材リスト

NO.2

名称	仕様	個数
金屏風	H=9尺 6曲	1双
白祿	3尺巾 7寸蹴上げ(1段と2段の2種類)	各2
美術バトン	最大吊荷重200kg(一点荷重は40kg)	4
緞帳	昇降時間12秒	
バック幕	舞台中央から舞台袖まで開閉可 吊替不可	
Horizont幕	吊替不可	
文字幕	一文字幕はボーダーライトに共吊	
映画用スクリーン	H3m×W7m※常設のため移動不可	
反響板	天板・正板・側板各部昇降式	

※緞帳・反響板・バック幕の開閉のみ電動

- ◆プロセニウム:間口11.8m×高さ6m※6間3尺×3間2尺
- ◆舞台床からスノコまでの高さ:12m(6間4尺)
- ◆大道具搬入口:間口2.5m×高さ3m
- ◆バトン飛びきり高さ(床から):5間5尺2寸
- ◆しず:12.5kg
- ◆客席床から舞台床まで:2尺9寸
- ◆舞台床からスクリーン下端まで:2尺8寸

《文化センター 照明機材リスト》

・設備総容量 ≒ 120		
・調光卓 丸茂 PRETYNA ・プリセットフェーダー 40本×3段 (または120本×1段) ・サブマスタフェーダー 20本		
・入力可能範囲………… シーンNo 0. 1~999. 9シーン チェイスNo 99ステップ×99チェイス サブマスタページNo 99ページ		
・「JASCII」のみ、データ対応		
名 称	内 容	備 考
センターピンスポット	700w クセノン×2	
シーリングライト	C型20A 10回路 1Kw凸×20	
プロセニウムライト	C型20A 3回路 500w凸×9	固定
フロントサイドライト	C型20A 4回路 1Kw凸×6(3台口の2段)	上・下 同様
第1ボーダーライト	150w 白熱電球×54灯 3色(上下・中) (C型20A 6回路切替有)	#W. W. 78 アンダーボタン有
第1サスペンションライト	C型20A 12回路 500w凹×8台 500w凸×10台	回路No1、12直切替有
第2 "	C型20A 12回路 500w凹×8台 500w凸×10台	回路No1、12直切替有
アッパー Horizont ライト	200w/ハロゲン×45灯 4色 (C型20A 4回路切替有)	#71. 72. 63. 22 アンダーボタン有
ロア Horizont ライト	200w/ハロゲン×40灯 4色	#72. 59. 22. 40
フットライト	C型20A 3回路 3色	
ステージ回路	C型30A 前×3回路(兼用 下手袖中×3回路)	
	上、下×各9回路	上、下 各2回路 直切替有
	奥×3回路	
	WC(ウォールコンセント)×4回路	LH用
移 動 器 具	ソースフォ-26°	6
	ソースフォ-36°	2
	リクリ 50°	2
	MiniPAR 500w	9
	PAR64 500w(N)	8
	ITO 650w	2
	500w凹	10
	500w T-1	10
	1Kw凸 SS用(スタンド付)	8
	エムライト	4
	スタンド	9
	オベタ	10
	ロングハンガー	10
コ ー ド	C型20A-C型20A 3M	40
	" 5M	20
	" 10M	10
	C型30A-C型20A 3M	20
	" 5M	10
	C型20A-C型20A2又	30
	C型20A-T型	10
特 電	単相3線 200A (カムロック) 約40Kw	下手綱元

音響機材リスト

1/1

名称	仕様	個数
ミキサー卓	RAMSA WR-S4416	1
ダイナミックマイク	SHURE SM57	3
	SHURE SM58	7
	SHURE SM517SB	3
	SHURE SM565D	4
	AKG D320B	4
コンデンサマイク	SHURE MX412D/S	1
	audio technica PRO49Q	1
	RAMSA WM-C70	2
	SONY C38B	1
	CROWN PCC160	3
ワイヤレスマイク	Panasonic WX-4258(ハンド)	4
	Panasonic WX-4300(ピン)	2
マイクスタンド	audio technica AT8655-TS(卓上スイッチ付)	1
	AIWA 卓上スタンド	5
	ストレートフレキシブルスタンド(大型)	3
	ストレートスタンド(大型)	7
	ブームスタンド(小型)	2
	ブームスタンド(大型)	4
スピーカー	RAMSA WS-A200	2
	RAMSA WS-AT400	2
	EV ZX1-90	2
スピーカースタンド	RAMSA WZ-SS200	4
MD	SONY MDS-102	1
	SONY MDS-JE780	1
DAT	OTARI DTR-7	1
CD	TASCAM CD-A750	1
	DENON DN-C635	1
カセットデッキ	SONY TC-K710S	1
	VICTOR TD-W313	1
プロセニアムスピーカー	RAMSA WS-P194D	1
カラムスピーカー	RAMSA WS-P194D	2

マルチシステム

音響室→→→舞台下手袖 25回線

音響室→→→舞台上手袖 9回線