

會津風雅堂 音響機材リスト

No. 1

名 称		台数	機 種	備 考	
ミキシングコンソール (32ch)		1台	M i d a s V e r o n a	32 MONO IN 8 stereo + 4 matrix DIRECT IN・OUT	
デジタル・マルチプロセッサー		7台	X t a D P 2 2 4 × 4 X t a D P 2 2 6 × 1 X t a D P 3 2 4 × 2		
ス ピ ー カ ー	プロセニアム スピーカー	中高音用スピーカー	2台	E V M T H - 2 / 9 4	
		低音用スピーカー	1台	E V M T L - 2	
	サイトスピーカー	中高音用スピーカー	2台	E V M T H - 2 / 9 4	
		低音用スピーカー	2台	E V M T L - 2	
	ニアフィールドスピーカー		2台	E V Q R X 1 1 2 / 7 5 B L K	
	ステージフロントスピーカー		6台	E V P R O - 1 2 B	
	ウォールスピーカー		4台	E V P R O - 1 2 B	上手
			4台	E V P R O - 1 2 B	下手
	後壁スピーカー		8台	E V P R O - 1 2 B	
	ハウスモニタースピーカー		3台	E V S E N T R Y 5 0 5	大型
			2台	E V S E N T R Y 3 0	小型・移動可
	運営系スピーカー		17台	V I C T O R P S - S 2 1 0	
			18台	V I C T O R P S - S 2 0 2 W	

會津風雅堂 音響機材リスト

No. 2

●移動機器

名 称	台数	機 種	備 考
ミキサー (16ch)	1台	MACKIE CR1604-VLZ	16in / 10out
ミキサー (6ch)	1台	STUDER A779	6in / 3out
ミキサー (16ch)	1台	YAMAHA MG166c	16in / 9out
CDプレーヤー	3台	TASCAM CD-401MKII	8cmCD 可
CDプレーヤー	1台	TASCAM CD-01U	8cmCD 可
CDプレーヤー	2台	TASCAM CD-500B	
CDカセット	2台	TASCAM CD-A550	
メモリーレコーダー	1台	TASCAM SS-R1	CF (mp3. WAV)
メモリーレコーダー	2台	TASCAM SS-R200	CF. SD. USB (mp3. WAV)
MD (ミニディスク)	2台	TASCAM MD-02B	
MD (ミニディスク)	1台	TASCAM MD-801P	
MD (ミニディスク)	1台	TASCAM MD-801R	
MD (ミニディスク)	2台	TASCAM MD-350	
ステージスピーカー	2台	EV MTS-1	
ステージスピーカー	2台	JBL PRX712	SPスタンド付 JBL TRIPOD-MA
ステージスピーカー	4台	EV SX200	SPスタンド付 アルティメイト TS-30
サブウーファー	2台	EV Sb120	チャンネルディバイダー付 EV XP200A
フライングスピーカー	2台	EV DML-1152APF	ポータル裏常設(上下×1台)
フォールドバックスピーカー	6台	EV FM-1202ER	
フォールドバックスピーカー	2台	EV SH-1502ER	
オーケストラピットスピーカー	2台	EV SENTRY-30	
エフェクトプロセッサ	3台	YAMAHA SPX-990	
グラフィックイコライザー	4台	VICTOR PS-G311	
デジタルリバーブ	1台	YAMAHA REV-5	
パラメトリックイコライザー	1台	KLARK-TEKNIK DN410	
リミッター/コンプレッサー	2台	dbx 160XT	
ノイズゲート	1台	DRAWMER DS-201	

會津風雅堂 音響機材リスト

No. 3

●マイク関係

名 称		台数	機 種	備 考
コンデンサーマイク		4本	AKG C414B-ULS	
〃		15本	AKG C451EB	
〃		5本	SENNHEISER MKH-60P48	
〃		1本	SONY C48	
〃		2本	SONY C38B	
〃		10本	SHURE SM99	
〃		3本	PRIMO PC-30	
バウンダリーマイク		5本	AMCRON PCC160	
ステレオマイク		1本	SCHOEPS CMTS-501U	
ダイナミックマイク		10本	SENNHEISER MD-421-U4	
〃		10本	SHURE SM57-LC	
〃		10本	SHURE SM58-LC	
〃		3本	SHURE 565SD-LC	
〃		2本	EV ND408B	
〃		2本	EV RE27	
ワイヤレス マイク システム	ハンド型	6本	SHURE ULXP4	6波出力
	ラベリア型	6本	SHURE ULXP4	
3点吊りマイク装置		1式	ビクターアークス製	リモコンはステージ下手側
エレベーターマイク装置		1基	不二音響 OE-401MP	センター緞帳前 リモコン はステージ上手側と調整室
マイクスタンド		10本	高砂 MF-18TM	大型 Pich=SHURE type
〃		10本	〃 MF-34T	小型 Pich=SHURE type
〃		8本	〃 MS-28	小型 Pich=SHURE type
〃		8本	〃 MS-15	卓上型 Pich=SHURE type
〃		2本	〃 PS-38	ブーム型 Pich=SHURE type
〃		10本	K&M ST-259	ブーム小型 Pich=AKG type
〃		16本	K&M ST-210	ブーム大型 Pich=AKG type
〃		5本	AKG ST-305	卓上型 Pich=AKG type

會津風雅堂 音響機材リスト

No. 4

●ケーブル関係

名 称	台数	機 種	備 考
パラボックス (16ch)	2台	CANARE 16J12F2	
〃 (8ch)	2台	CANARE 8J12N2	
パラパラボックス (16ch)	2台	CANARE 16J12F12	マルチコネクター オスメス付
〃 (8ch)	1台	CANARE 8J12N12	マルチコネクター オスメス付
ケーブル付リール (30m)	2台	CANARE 8R30-E3	キャスター付 8ch コネクター オスメス付
〃 〃	2台	CANARE 16R30-E3	キャスター付 16ch コネクター オスメス付
先バラケーブル (16ch)	2本	CANARE 16S1F2	
〃 〃	2本	CANARE 16S2F1	
〃 (8ch)	2本	CANARE 8S1N2	
〃 〃	2本	CANARE 8S2N1	
DI, BOX	6台	COUNTRYMAN TYPE85	
マルチケーブル (16ch)	4本	CANARE 16C10E3	10m
マルチケーブル (8ch)	2本	CANARE 8C10E3	10m
マルチケーブル養生マット	4枚	ELASCO	野外使用可